

OBH
NORDICA

DESIGNING GOOD LIFE

BJÖRN AXÉN TOOLS
**TITANIUM SLIM
STRAIGHTENER**

Straight and shiny hair in just one stroke



Looking
good!

Bruksanvisning - svenska	sida	3 - 6
Brugsanvisning - dansk	side	7 - 10
Bruksanvisning - norsk	side	11 - 14
Käyttöohjeet - suomi.....	sivu	15 - 18
Instruction manual - english.....	page	19 - 22

Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
5. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
8. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
9.  **WARNING!** Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, handfat eller annat kärl som innehåller vatten.

10. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med fuktiga händer och placera inte apparaten på våta eller fuktiga underlag.
11. Dra alltid ur kontakten direkt efter användning om apparaten använts i ett badrum, eftersom vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd.
12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
14. Apparaten är endast för privat bruk.
15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följer. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Besök gärna vår hemsida www.obhnordica.se för inspiration och ytterligare information om våra produkter.

Användning

Se till att håret är helt torrt och kamma igenom det väl. Om man har väldigt långt eller tjockt hår kan det vara lättare att använda hårlämmor för att dela upp håret.

Sätt kontakten i ett vägguttag, displayen tänds och visar OFF. Starta apparaten genom att trycka på ON/OFF knappen, displayen visar den förinställda temperaturen 150°C. Reglera temperaturen genom att trycka på + eller - knappen tills önskad temperatur visas i displayen. Välj lämplig temperatur beroende på vad du har för hårtyp, se rekommenderade temperaturer nedan. Om du använder apparaten för första gången rekommenderar vi att man startar med den lägsta temperaturen.

150-170°C - tunt fint hår/färgat hår

170-200°C - normalt hår

200-230°C - tjockt och mycket tåligt hår

Lägg apparaten på den värmelåliga skyddsmattan (väskan) som medföljer, under uppvärming. När displayen slutat blinka och temperaturen lyser konstant är temperaturen uppnådd och plattången är klar att använda.

Håll apparaten på säkert avstånd från huden och ögonen. Använd spegel. Ta inte bredare hårpartier än 5 cm. Lägg hårslingen mellan plattorna och tryck ihop. Var uppmärksam på att fingrarna inte kommer i kontakt med de varma plattorna. Dra sedan apparaten neråt mot topparna i en jämn rörelse. För bästa resultat, börja nära hårbottnen och arbeta utåt topparna.

OBS! Denna apparat uppnår mycket höga temperaturer. Se till att apparatens varma plattor inte kommer i kontakt med hårbottnen, ansikte, hals eller händer. Använd inte apparaten på peruker, extensions eller konstgjort hår utan att prova på en liten hårslinga först, det finns risk för att det smälter.

Automatisk avstängning

Denna apparaten har en säkerhetsfunktion som gör att den automatiskt stängs av efter ca 1 timme. Den automatiska avstängningsfunktionen är en extra säkerhetsfunktion, men som huvudregel ska apparaten alltid stängas av genom att trycka på ON/OFF knappen och dra ur kontakten efter användning.

Rengöring och underhåll

- Stäng av apparaten genom att trycka på ON/OFF knappen tills displayen visar OFF. Dra därefter ur kontakten och låt apparaten svalna helt på den medföljande skyddsmattan före rengöring.
- Notera att vid användning av kemikalier kan färgen på apparatens hölje ta skada.
- Se till att apparaten är utom barns räckhåll. Apparaten når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför tid innan den har svalnat helt.
- Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten.
- Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet!
- Torka av apparatens hölje och tång med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa.
- Sladden får inte lindas runt apparaten.
- Se till att apparaten har svalnat helt samt är torr innan den läggs undan.
- Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning.

Plattången har en praktisk låsfunktion som underlättar om du ska ta med dig plattången. Aktivera låsfunktionen genom att trycka ihop plattorna och skjuta låsknappen som är placerad intill sladdfästet mot den låsta hängsymbolen. För att låsa upp, tryck ihop plattorna och skjut knappen mot den öppna hänglåssymbolen.

Sladden får inte lindas runt apparaten eftersom det medför onormal påfrestning med risk för sladdbrott.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delas av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel: 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 3087
220-240V växelström
46 watt
Automatisk avstängning
Extra lång sladd: 2,8 m
Extra lång och flexibla plattor
Titaniumbeläggning
Värmetålig väska



Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålls.

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn.
7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
9. **ADVARSEL:** Benyt aldrig apparatet nær  badekar, brusere, baljer eller lignende indeholdende vand.
10. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde hænder. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag.

11. Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug, hvis apparatet benyttes på badeværelset, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er slukket.
12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
14. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugerden selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Besøg gerne vor hjemmeside www.obhordica.dk for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter.

Sådan bruges fladjernet

Sørg for at håret er helt tørt og redt godt igennem, før fladjernet tages i brug. Hvis du har meget langt eller kraftigt hår, kan det være en fordel at bruge hårklemmer til at dele håret med, så det er lettere at glatte en sektion ad gangen.

Sæt stikket i en stikkontakt, hvorefter displayet viser OFF. Tænd apparatet ved at trykke på ON/OFF knappen, displayet viser nu den forudindstillede temperatur 150°C. Indstil temperaturen ved at trykke på + eller – knappen, indtil den ønskede temperatur vises i displayet. Indstil temperaturen alt efter hvilken hårtype, du har (se anbefalede temperaturer herunder). Når apparatet anvendes første gang, anbefales det at starte med den laveste temperatur.

150-170°C – tyndt, fint hår / farvet hår

170-200°C – normalt hår

200-230°C – tykt og meget kraftigt hår

Læg apparatet på den medfølgende varmebestandige beskyttelsesmåtte (taske) under opvarmning. Når displayet holder op med at blinke og temperaturen lyser konstant, er den indstillede temperatur opnået og fladjernet er klar til brug.

Hold apparatet i sikker afstand fra huden og øjnene. Anvend spejl. Tag kun hår i op til 5 cm bredde ad gangen. Læg håret mellem pladerne og tryk fladjernet sammen. Sørg for at fingrene ikke kommer i nærheden af de varme plader. Fladjernet føres igennem håret i en glidende bevægelse fra hovedbunden og ned mod spidserne.

OBS! Dette fladjern opnår meget høje temperaturer. Sørg for at apparatets varme plader ikke kommer i kontakt med hovedbund, ansigt, hals og hænder.

Anvend ikke fladjernet på parykker, hair extensions, eller i kunstigt hår uden at teste en hårløk først, da der er risiko for at parykken/kunsthåret smelter.

Automatisk afbryderfunktion

Dette apparat er forsynet med en sikkerhedsfunktion, der automatisk slukker apparatet efter ca. 1 time. Den automatiske afbryderfunktion er en ekstra sikkerhedsfunktion, men som hovedregel skal apparatet altid slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen og tage stikket ud af stikkontakten efter brug.

Rengøring og vedligeholdelse

- Sluk apparatet ved at trykke på ON/OFF knappen, indtil displayet viser OFF. Tag derefter stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af på den medfølgende beskyttelsesmåtte før rengøring.
- **Bemærk:** Ved anvendelse af kemikalier kan farven på apparatets overflade blive beskadiget.
- Sørg for at apparatet er udenfor børns rækkevidde. Fladjernet opnår meget høje temperaturer under brug og det tager derfor noget tid, inden apparatet er kølet helt af.
- Apparat og ledning må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand.
- Vær forsiktig, så der ikke trænger vand ind i apparatet!
- Apparatets overflade og plader tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
- Sørg for at apparatet er helt kølet af og er tørt, før det lægges væk.
- Opbevar apparatet efter brug på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde.

Fladjernet har en praktisk låsefunktion, der gør apparatet let at tage med sig. Låsefunktionen aktiveres ved at trykke pladerne sammen og skubbe låseknappen, der er placeret ved ledningsfæstet, hen til det låste hængelåssymbol. Tryk pladerne sammen og skub knappen hen til det åbne hængelåssymbol for at låse apparatet op.

Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da det kan beskadige ledningen.

Bortskaffelse af apparatet

 Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamlies, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 3087
220-240 volt vekselstrøm
46 watt
Automatisk afbryderfunktion
Ekstra lang ledning: 2,8 m
Ekstra lange og fleksible plader
Titaniumbelægning
Varmebestandig taske



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholderes.

Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, hvis det oppstår problemer, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av og før rengjøring og vedlikehold.
4. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater.
6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
8. Apparatet må kun brukes under tilsyn.
9.  **ADVARSEL!** Bruk aldri apparatet over vask, badekar, baljer eller annet som inneholder vann.
10. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte hender. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag.

11. Ta alltid støpslet ut av kontakten rett etter bruk hvis apparatet brukes på baderom, da nærhet til vann utgjør en fare selv omm apparatet er slått av.
12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskridet 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.obhnordica.no for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter.

Bruken

Håret skal være helt tørt og børstet grundig. Hvis man har veldig langt eller tykt hår kan det være lettere og bruke hårspenner for å dele opp håret.

Sett støpslet i kontakten og displayet lyser og viser OFF. Start apparatet med å trykke på ON/OFF knappen. Displayet viser nå den forinnstilte temperaturen 150°C. Reguler temperaturen med å trykke på + eller – knappen til ønsket temperatur vises i displayet. Velg temperatur beroende på hvilken hårtyppe du har, se anbefalt temperatur under. Når du bruker apparatet første gang anbefaler vi å starte med laveste temperatur.

150-170°C - tynt, fint og farget hår.

170-200°C - normalt hår.

200-230°C - tykt og kraftig hår.

Legg apparatet på et varmebestandig underlag (vesken) som følger med under oppvarming. Når displayet slutter å blinke og temperaturen lyser konstant er temperaturen oppnådd og slettetangen klar til bruk.

Hold apparatet på god avstand fra huden og øynene. Bruk speil. Ta ikke bredere hårpartier enn 5 cm. Legg hårlengden mellom platene og trykk sammen. Vær forsiktig slik at fingrene ikke kommer i kontakt med de varme platene. Dra deretter apparatet ned mot tuppene i jevn bevegelse. For å få det beste resultatet skal man starte ved hårrøten og arbeide seg ned mot tuppene.

OBS! Dette apparatet oppnår veldig høy temperatur. Pass på at apparatets varme plater ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, hendene eller halsen. Bruk ikke slettetangen på parykk eller kunstig hår uten å prøve på en liten hårlengde først, da det er fare for at det kan smelte.

Slår seg av automatisk

Dette apparatet har en sikkerhetsfunksjon som gjør at den slår seg av automatisk etter ca. 1 time. Den automatiske avstengingsfunksjonen er en ekstra sikkerhetsfunksjon, men som hovedregel skal apparatet alltid slås av med å trykke på ON/OFF knappen og dra støpslet ut av kontakten etter bruk.

Rengjøring og vedlikehold

- Slå av apparatet med å trykke på ON/OFF knappen til det kommer opp i displayet OFF. Dra deretter støpslet ut av kontakten ut og la apparatet avkjøle på medfølgende beskyttelsesmatte før rengjøring.
- Husk at ved bruk av kjemikalier kan fargen på apparatet ta skade.
- Pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet og ledningen må ikke dypes i vann eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vann.
- Vær forsiktig slik at vann ikke kommer inni apparatet!
- Tørk av overflaten og platene med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut.
- Ledningen skal ikke surres rundt apparatet.
- Pass på at apparatet er helt avkjølt og tørr før den legges bort.
- Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk.

Slettetangen har en praktisk låsefunksjon som gjør at den er enklere å ta med seg. Aktiver låsefunksjon med å trykke sammen platene og skyve låsekappen som er plassert ved ledningsfeste mot den låste hengelåsen. For å låse opp trykker man sammen platene og skyver knappen mot den åpne hengelåsen.

Ledningen må ikke surres rundt apparatet ettersom det kan skje ledningsbrudd.

Avlevering av apparatet

 Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 3087
220 – 240 volt vekselstrøm
46 watt
Slår seg av automatisk
Ekstra lang ledning: 2,8 m
Ekstra lange og fleksible plater
Titaniumbelegg
Varmebestandig veske



Rett til løpende endringer forbeholdes

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarveta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220-240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
4. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välittämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opetta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
6. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
7. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
8. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
9.  **Varoitus:** Laitetta ei saa käyttää pesualtaan, suihkun, kylpyammeen tai muiden vettä sisältävien altaiden läheisyydessä.
10. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan käytä laitetta märin käsin äläkä aseta laitetta märälle tai kostealle alustalle.

11. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Laite saattaa olla vaaraksi kylpyhuoneessa tai muualla veden läheisyydessä, vaikka laitteesta on kytketty virta pois.
12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaaksi vikavirtasuojakyytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttööhjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Suosittelemme tutustumista kotisivuimme www.obhnordica.fi, joilta saat hyviä vinkkejä ja tuottitamme koskevia lisätietoja.

Suoristusrauden käyttö

Varmista, että hiukset ovat kuivuneet kunnolla, ja kampaa ne huolellisesti. Hyvin pitkät tai paksut hiukset on syytä jakaa osiin esimerkiksi hiussolkien avulla.

Liitä pistotulppa pistorasiaan. Näytön valo syttyy palamaan ja näytössä lukee OFF. Käynnistää laite painamalla ON/OFF-painiketta. Näytöllä näkyy oletuslämpötila 150 °C. Säädä lämpötila painamalla pluspainiketta (+) tai miinuspainiketta (-), kunnes näytöllä näkyy haluamasi lämpötila. Valitse alla olevasta luettelosta omalle hiuslaadullesi sopiva lämpötila. Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aloita matalimmasta lämpötilasta.

150–170 °C – ohuet, hennot tai väärätyt hiukset

170–200 °C – normaalit hiukset

200–230 °C – paksut ja erittäin vahvat hiukset

Aseta laite lämpäämään mukana olevan lämmönkestävän suoja-alustan (laukun) päälle. Kun näyttö on lakannut vilkkumasta ja lämpötila palaa jatkuvasti, valittu lämpötila on saavutettu ja suoristusrauta on käytövalmis.

Pidä laite turvallisella etäisyydellä ihosta ja silmistä. Käytä peiliä. Käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n levyisiä hiusosioita. Aseta hiusosio levyjen väliin ja purista levyt yhteen. Varo koskettamasta sormilla kuumia levyjä. Liu'uta laitetta tasaisesti kohti latvoja. Parhaaseen lopputulokseen pääset aloittamalla läheltä hiuspohjaa ja jatkamalla kohti latvoja.

HUOM! Laite lämpenee käytössä erittäin kuumaksi. Varo, etteivät laitteen kumat levyt kosketa hiuspohjaa, kasvoja, kaulaa tai käsiä. Älä muotoile laitteella peruukkia, hiustenpidennyksiä tai tekohiuksia kokeilematta sitä ensin pieneen hiusosioon, sillä kuituhius saattaa sulaa.

Automaattinen virrankatkaisu

Suoristusraudassa oleva turvatoiminto katkaisee laitteesta virran automaattisesti noin 1 tunnin kuluttua. Automaattinen virrankatkaisu lisää laitteen käytön turvallisuutta. Muista kuitenkin, että laite tulee normaalisti aina kytkeä pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta ja irrottamalla pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.

Puhdistus ja hoito

- Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta, kunnes näytöllä lukee OFF. Irrota pistotulppa sen jälkeen pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin omalla suoja-alustalla ennen puhdistusta.
- **Huomaa**, että kemikaalien käyttö saattaa aiheuttaa laitteen pintaan värimuutoksia.
- Valvo, että laite ei ole lasten ulottuvilla. Laite kuumenee käytössä huomattavasti, minkä vuoksi sen jäähtyminen kestää kauan.
- Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Varo, ettei laitteen kuoren sisään pääse vettä!
- Pyyhi laitteen ulkopinta ja levyt kostealla liinalla ja kuivaa ne sen jälkeen kuivalla liinalla.
- Älä kierrä liitosjohtoa laitteen ympärille.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva, ennen kuin siirräät sen säilytykseen.
- Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Suoristusraudassa on käytännöllinen lukitus, joka helpottaa laitteen kuljettamista mukana. Lukitse laite painamalla raudan levyt yhteen ja työttämällä liitosjohdon kiinnikkeen vieressä olevaa lukitsinta kohti lukitun riippulukon kuvaketta. Avaa laite painamalla levyt yhteen ja työttämällä lukitsinta kohti avoimen lukon kuvaketta.

Älä kierrä liitosjohtoa laitteen ympärille, koska siihen tällöin kohdistuva epätavallinen rasitus saattaa aiheuttaa johdon murtumisen.

Käytetyn laitteen hävittäminen

 Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 3087
220–240 V verkkovirta
46 W
Automaattinen virrankatkaisu
Erittäin pitkä johto: 2,8 m
Erittäin pitkät ja joustavat levyt
Titaanipinnoite
Lämmönkestävä säilytyslauku



Oikeus muutoksiin pidätetään.

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, and before cleaning and maintenance.
4. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
8. The appliance should only be used under supervision.
9. **Warning:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



10. The appliance should not be immersed in water or other liquids. Never use the appliance with wet hands and never place the appliance at a wet or damp surface.
11. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
14. The appliance is for domestic use only.
15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

You are welcome to visit our website www.obhnordica.se for inspiration and further information about our products.

Use

Make sure that the hair is completely dry and comb it well. If the hair is very long or thick, it would make it easier if you use hair clips to separate the hair.

Plug the appliance to a wall outlet. The display will be on and OFF will be displayed. Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button. The preset temperature of 150°C will be displayed. Adjust the temperature by pressing the + or the - button until the wanted temperature is displayed.

Select the suitable temperature depending on your type of hair and see the recommended temperatures below. If you use the appliance for the first time, we recommend that you start at the lowermost temperature.

150-170°C - thin, fine hair/coloured hair

170-200°C - normal hair

200-230°C - thick and very strong hair

Put the appliance on the heat-resistant mat (the bag) during heating. When the display stops flashing and the temperature light is constant, the wanted temperature has been reached and the hair straightener is ready for use.

Keep the appliance at a safe distance from your skin and eyes. Use a mirror. The hair sections should not be wider than 5 cm. Put the lock of hair between the plates and press them together. Take care that your fingers do not touch the hot plates. Now pull the appliance downwards towards the ends in an even movement. To get the best result, start close to the bottom of the hair and work your way towards the ends.

NOTE! The appliance reaches very high temperatures. Make sure that the hot parts of the appliance do not touch the scalp, your face, neck or hands. Do not use the appliance for wigs, hair extensions or artificial hair without having tested the appliance on a small section of hair, as there may be a risk that the hair will melt.

Automatic switch-off

The appliance has a safety function that switches it off automatically after about 1 hour. The automatic switch-off function is an extra safety function, but as a rule, the appliance should always be switched off by pressing the ON/OFF button and unplugged after use.

Cleaning and maintenance

- Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button until OFF is displayed. Unplug the appliance and let the appliance cool completely on a heat resistant mat before cleaning.
- Note that when using chemicals, the colour of the housing of the appliance could be damaged.
- Make sure that the appliance is out of the reach of children. The appliance reaches very high temperatures during use and consequently, it will take some time before it has cooled off completely.
- Never immerse the appliance and the cord in water or any other liquid and do not let these parts get in direct contact with water.
- Be careful that water does not penetrate into the housing!
- Wipe dry the housing of the appliance and the plates with a damp cloth. Wipe with a dry cloth.
- Do not wind the cord around the appliance.
- Make sure that the appliance is completely cool and dry before storing.
- Store the appliance at a dry and safe place out of reach of children after use.

The plate straightener has a functional locking function that makes it easy for you to take with you the appliance. Activate the locking function by pressing together the plates and push the locking button located at the cord attachment towards the closed padlock icon. To unlock, press the plates against one another and push the button towards the open padlock icon.

Do not wind the cord around the appliance as this means an extra charge with a risk of damage to the cord.

Disposal of the appliance

 Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms allé
SE-172 66 Sundbyberg
Tel.: +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 3087
220-240 volt AC
46 watt
Automatic switch-off
Extra long cord: 2.8 m
Extra long and flexible plates
Titanium coating
Heat-resistant bag



These instructions are subject to alterations or improvements.



SE/CS/3087/UVN/191114