



OBH Nordica Lint Remover

Brugsanvisning - Bruksanvisning - Käyttöohjeet - Instructions for use

1. Isæt 2 stk. AA 1,5V batterier i batterihuset på bagsiden af produktet. Batteridækslet fjernes ved at trykke let på det og skyde det nedad.
2. Fjern beskyttelseslåget. Placer apparatet på tøjet og før skærebladet let frem og tilbage henover tøjet. Undlad at trykke for hårdt ned!
3. Sluk apparatet og rengør skærebladet med medfølgende børste.
4. Fnug etc. opsamles i beholderen foran på apparatet. Tryk på den med tommel- og pegefinger og træk nedad for at løsne den og derefter tømme den.
5. Apparatet er ikke et legetøj. Opbevar det derfor uden for børns rækkevidde.

Reklamation

Reklimationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Dybendalsvænget 4
2630 Taastrup
Tlf. 43 350 350

Tekniske data

OBH Nordica 2009
2 stk AA 1,5V batterier

-
1. Placera 2 st AA 1,5V batterier i batteriluckan på produktens baksida. Luckan öppnas genom att trycka in den lätt och skjuta den nedåt.
 2. Ta bort skyddslocket. Sätt på apparaten och för skärbladet lätt fram och tillbaka över tyget. Pressa inte!
 3. Stäng av apparaten och rengör skärbladet med medföljande borste.
 4. Noppor och ludd samlas upp i behållaren på framsidan. Tryck ihop den med tumme och pekfinger och dra den nedåt för att lossa den och tömma ur.
 5. Produkten är inte att förväxlas med en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Tel: 08-445 79 00

Tekniska data

OBH Nordica 2009
2 st AA 1,5V batterier

-
1. Sett 2 stk AA 1,5 V batterier i batterirommet på produktets bakside. Luken åpnes ved å trykke den lett og skyve den nedover.
 2. Ta vekk beskyttelseslokket. Slå på produktet og før skjærebladet lett fram og tilbake over tøyet. Ikke press!
 3. Slå av produktet og rengjør skjærebladet med børsten som følger med.
 4. Nupper og lo samles i beholderen på framsiden. Trykk den sammen med tommelen og pekefingeren og trekk den nedover for å løsne og tømme den.
 5. Produktet må ikke forveksles med en leke. Oppbevar den utenfor barns rekkevidde.

Reklamasjon/ Garanti

Vanlig reklamasjonsrett i henhold til Kjøpsloven. Ta alltid vare på kvitteringen og ta den med til forretningen ved en eventuell reklamasjon.

OBH Nordica Norway AS

Hotvetveien 86
3018 Drammen

Tekniske data

OBH Nordica 2009
2 stk 1,5V batterier

Telefon: 32 26 95 15
Telefax: 32 26 96 05

1. Aseta kaksi AA 1,5 V paristoa takaosassa olevaan paristotilaan. Avaa paristotilan kansi painamalla sitä kevyesti ja työntämällä alaspäin.
2. Poista teräverkon suojus. Käynnistä laite ja kuljeta teräverkkoa kevyesti edestakaisin kankaalla. Älä paina!
3. Kytke laite pois päältä ja puhdista teräverkko laitteen mukana tulevalla harjalla.
4. Nypyt ja nukka kerääntyy etuosassa olevaan säiliöön. Irrota säiliö tyhjennystä varten painamalla sitä peukalolla ja etusormella ja vetämällä alaspäin.
5. Laite ei ole leikkikalua. Säilytä sitä lasten ulottumattomissa.

Reklamaatit

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen takuu raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen reklamaation yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Kavallinmäki 13
02750 Espoo
Puh. (09) 594 900

Tekniset tiedot

OBH Nordica 2009
2 kpl AA 1,5 V paristoa

1. Position 2 pcs AA 1,5V batteries in the battery compartment on the backside of the product. The lid is openend by pushing it slightly and slide it downwards.
2. Remove the protection cover. Turn on the unit and move the knife gently over the garment. Do not press!
3. Turn off the unit and clean the knife with attached brush.
4. Lint and naps will be collected in the container on the frontside. Push it together with thumb and forefinger and pull it downwards to release and empty.
5. The product is not a toy. Keep it out of reach for children.

Warranty

Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it's purchased.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Phone: 08-445 79 00

Technical data

OBH Nordica 2009
2 pcs AA 1,5V batteries

