

2X



OBHNORDICA

Bottle Sealer

Fits all OBH Nordica Vacuum Sealers

Bottle Sealer

SE

Set med 2 st flaskkorkar som fungerar med alla OBH Nordica Food Sealers // Ersätter korkar/skruvkorkar // Vakuumförseglar vin, olja och vinäger för längre hållbarhet // Vakuumslange medföljer // Passar alla standardflaskor // Tål maskindisk // **OBS! Får inte användas till kolsyrade eller mousserande drycker**

DK

Sæt med 2 stk. flaskeforselgere, der fungerer med alle OBH Nordica Food Sealers // Erstatter propper og andre låg og vakuumforselgere vin, olie eller eddike og holder dem friske længere // Vakuumslange medfølger // Passer til alle standard vin-, olie- og eddikeflasker // Tåler maskinopvask // **OBS! Må ikke anvendes til kolsyra eller mousserende drikke og drikke med kulsyre**

FI

Kaksi pulloille tarkoitettua tyhjiökorkkia, jotka sopivat kaikkiin OBH Nordica Food Sealer -tyhjiöpakauslaitteisiin // Korvaa korkit ja tulpat sekä tyhjiöt avatut viini-, öljy- ja etikkapullot säilyttääne hyvinä pidempään // Mukana tyhjiöletku // Soveltuu tavallisisiin viini-, öljy- ja etikkapulloihin // Kestää konepesun // **HUOMIO! Ei saa käyttää hillihapotetulle tai kuohuville juomille**

NO

Sett med 2 stk flaskeforselgere som fungerer med alle OBH Nordica Food Sealer // Erstatter korker og andre lokk og vakuumforselgere vin, olje eller eddik og holder de friske lengre // Vakuumslange følger med // Passer alle standard vin-, olje- og eddik flasker // Tåler oppvaskmaskin // **OBS! Må ikke brukes til kullsyre eller musserende drikker**

ENG

Set of 2 pcs bottle sealers to work with all OBH Nordica Food Sealers // Replaces corks and vacuum seals wine, oils and vinegars to keep them fresh longer // Including vacuum tube // Works on any standard wine, oil and vinegar bottles // Dishwasher safe // **PLEASE NOTE! Do not use with carbonated or sparkling beverages**

INSTRUCTION MANUAL

If you have a Vacuum Sealer 7950/7951: Open the lid to the vacuum sealer. Secure the fitting of the vacuum tube to the tube coupling. Press the plastic cork of the vacuum tube into the bottle neck. Press the button "Canister switch" (model 7951) or the button "VACUUM SEAL" (model 7950). The appliance stops automatically once a sufficient vacuum pressure has been reached. Now remove the tube from the plastic cork. The plastic cork can be cleaned in water with a few drops of washing-up liquid (wipe the valve part with a damp cloth). Do not immerse the plastic cork with the valve in water or any other liquid.

If you have a Vacuum Sealer 7952: Remove the outer housing. Press the internal closure mouthpiece against the valve of the plastic cork and make sure that it fits tightly. Press the power switch and keep it pressed for 1 minute. Now remove the appliance from the plastic cork. See cleaning instructions in the text relating to 7950/7951.



SE/KL/7960/090113



Keeps the
liquid fresh
longer



Fits all standard
wine-, oil- and
vinegar bottles



Dishwasher
safe



5708642 079600

www.obhnordica.com