



OBH NORDICA tilbakekaller frivillig enkelte knivblad til SMOOTHIE TWISTER

Som forebyggende tiltak tilbakekaller OBH Nordica frivillig enkelte knivblad til blenderen SMOOTHIE TWISTER (modell 6620, 7757, 7758, 7759, 7760).

Denne tilbakekallelsen blir iverksatt, fordi det i noen svært få tilfeller kan være fare for at knivbladet blir aktivert når det presses ned i produktet, uten at flasken er skrudd på.

For å sjekke om produkt ditt er berørt, må du ta ledningen ut av støpslet og undersøke undersiden av knivenheten:



Dersom knivenheten ikke har synlige skruer på undersiden, er den ikke berørt av tilbakekallelsen og produktet er helt trygt å bruke.



Dersom knivenheten har synlige skruer på undersiden, ber vi deg kontrollere datokoden på etiketten under motorenheten.



XX
} UKE

XX
} ÅR

N

For knivdelene som har synlige skruer på undersiden, er datokoder fra uke 37 i 2016 (datokode 3716N) til uke 45 i 2017 (datokode 4517N) omfattet av tilbakekallelsen. Alle andre datokoder innebærer at produktet er i orden og at det er sikkert å bruke.

Dersom din Smoothie Twister er berørt skal du ikke lenger bruke produktet, og knivenheten – og kun den – skal sendes kostnadsfritt til følgende adresse:

Returadresse

L.G. Elektro AS
Kolstien 4
5097 Bergen

Tildelt retur ID

LGEL-48616

Vi ber deg legge ved en lapp i pakken med ditt navn, adresse og mobilnummer, slik at vi kan sende deg en ny og sikker knivenhet. Du kan beholde resten av produktet.

Dersom du har spørsmål knyttet til denne tilbakekallelsen kan du kontakte Groupe SEB via e-post: recallno@groupeseb.com eller på telefon: **22 96 39 30**

OBH Nordica beklager ulempene denne tilbakekallingen medfører.



DESIGNING
GOOD LIFE